Contenuto

INFORMAZIONI IMPORTANTI 2
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA 3
PRIMA DI EFFETTUARE UNA MISURAZIONE 5
I PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO 5
II PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 5
III USO PREVISTO/INDICAZIONI DI UTILIZZO 5
IV.CONTROINDICAZIONE 6
V. PARTI E FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO 6
VI. SETUP E PROCEDURE OPERATIVE 7
VII. METODO DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA 9
VIII.RISOLUZIONE DEGLI ERRORI E DEI GUASTI 12
IX.AVVISO 13
X. MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CALIBRATURA 13
XI.PULIZIA E DISINFEZIONE 14
XII.DICHIARAZIONE 16
XIII.DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO DI SMALTIMENTO 17
XIV. DICHIARAZIONE E AVVISO DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 17
XV.SIMBOLI per SCHERMATA 21
XVI. SPECIFICHE DEL PRODOTTO 22

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Tutte le attività fisiche, gli sbalzi d'umore, l'assunzione di farmaci per la pressione sanguigna, il mangiare, il bere, il fumare, la postura del corpo, ecc. compresa la misurazione della pressione sanguigna) influenzano il ritmo cardiaco e la pressione sanguigna. Pertanto, il risultato riflette il valore letto della pressione sanguigna in più misurazioni.

La pressione sanguigna individuale varia più volte al giorno. Il valore più alto appare di solito durante il giorno e quello più basso di sotto a mezzanotte.

In genere, il valore inizia ad aumentare intorno alle 3:00 del mattino, e raggiunge il livello più alto durante il giorno, mentre la persona sono sveglie e attiva.

Considerando le informazioni di cui sopra, si raccomanda di misurare la pressione sanguigna circa alla stessa ora ogni giorno.

Si prega di rilassarsi sempre un minimo di 2 o 3 minuti tra le misurazioni per permettere alla circolazione del sangue nel braccio di recuperare. E vero che si ottengono le stesse letture della pressione sanguigna ogni volta. Ciò può causare lesioni dannose all'utente a causa di emorragia/ipoperfusione/ipossia e causare lesioni dannose all'utente.

- Misurare frequentemente può causare lesioni all'utente a causa dell'interferenza del flusso sanguigno.
- Applicare il bracciale sopra una ferita può causare ulteriori lesioni.

- A causa dello sgonfiaggio del bracciale e del gonfiaggio della pompa durante la misurazione dello sfigmomanometro, interferisce temporaneamente il flusso sanguigno, causando lesioni dannose all'utente (ad esempio arteriosclerosi (A.S), con il quale può causare lesioni all'utente.
- Effettuare la misurazione della pressione sanguigna mentre si utilizzano altre apparecchiature di monitoraggio sulla parte superiore del braccio può causare lesioni dannose all'utente a causa di emorragia/ipoperfusione/ipossia e/o danni alle apparecchiature.
- È necessario controllare (per esempio, osservando gli arti interessati) se l'uso a lungo termine di uno sfigmomanometro automatico causerà danni alla circolazione del sangue del paziente.

Il misuratore di pressione sanguigna ha diverse caratteristiche per soddisfare la diversa esigenze degli utenti.

Si prega di leggere gentilmente il manuale di istruzioni con il relativo numero di modello acquistato e notare la differenza tra loro.

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare questo dispositivo e di consultare il proprio medico per le informazioni relative alla misurazione della pressione sanguigna.
Istruzioni stampate in italiano.

Informazioni sulla sicurezza
Per assicurare l'uso corretto del prodotto, le misure di sicurezza di base, comprese le avvertenze e le precauzioni elencate in questo manuale di istruzioni, devono essere sempre seguite.

SIMBOLI DI SICUREZZA UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONE	
Avvertenza	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
Attenzione	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni lievi o moderate all'utente e al paziente o danni all'apparecchiatura o ad altri beni.

- Utilizzare il dispositivo solo come previsto. Non utilizzare il dispositivo per nessun altro scopo.
- Smaltire il dispositivo, le componenti e gli accessori opzionali secondo le norme di applicazione locali. Lo smaltimento illegale può causare inquinamento ambientale.
- Non utilizzare un telefono cellulare vicino al dispositivo. Potrebbe provocare un guasto operativo.
- Utilizzare solo parti e accessori autorizzati. L'utilizzo di parti e accessori non autorizzati con il dispositivo può danneggiare il dispositivo.
- Sensori ed elettrodi degradati, o elettrodi allentati degradano le prestazioni e causano altri problemi.
- Tenere il dispositivo lontano da animali domestici, parassiti o bambini per evitare di danneggiarlo.

- Non utilizzare sotto a lenzuola o coperte.
- Non inserire o diminuire il cavo di alimentazione nella presa elettrica con le mani bagnate.
- Non sovraccaricare la presa di corrente. Inserire il dispositivo nella presa di corrente appropriata.

CURA E ASSISTENZA
- Non sottoporre l'unità a forti urti, come farla cadere sul pavimento.
- Non immergere il dispositivo o alcuno dei componenti in acqua.
- Conservare il dispositivo e i componenti in un luogo pulito e sicuro.
- Cambiamenti o modifiche non approvate da BSX Healthcare annulleranno la garanzia dell'utente. Non smontare e tentare di riparare l'unità o il componente.
- Non a consentita alcuna modifica a questo dispositivo.
- Non modificare questo dispositivo senza l'autorizzazione del produttore.
- Se questo dispositivo viene modificato, è necessario condurre un'ispezione e un test appropriati per garantire un uso continuo e sicuro del dispositivo.

PRIMA DI EFFETTUARE UNA MISURAZIONE
Per garantire una lettura affidabile seguire questi consigli:
1. Non fare il bagno, la doccia, fare esercizio fisico, consumo fisico e fare il bagno per 30 minuti prima della misurazione. Rimanere per almeno 15 minuti prima di effettuare la misurazione.
2. Si consiglia di misurare la pressione in diversi periodi di stress perché la pressione sanguigna aumenta quando ci si sente stressati.
3. La misurazione devono essere effettuate in un luogo tranquillo.
4. Rimanere seduti per 5 minuti prima del test.
5. Siedi su una sedia con i piedi appoggiati a terra. Appoggia il braccio su un tavolo in modo che il bracciale sia allo stesso livello del cuore.
6. Non parlare durante la misurazione della pressione.
7. Attendere 2-3 minuti tra le misurazioni e fatto per permettere al flusso di sangue nelle arterie di stimare alla condizione prima di effettuare la misurazione. Potrebbe essere necessario aumentare il tempo di attesa a secondi dalle condizioni fisiologiche individuali.

I PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
La pressione sanguigna è uno degli indicatori importanti per riflettere il funzionamento del sistema cardiovascolare. Il monitoraggio della pressione sanguigna del braccio superiore è facile da usare frequentemente a casa. È significativo per prevenire le malattie cardiovascolari, migliorare l'iniziativa del paziente di partecipare e partecipare attivamente a controllare la pressione alta.

Il monitor automatico della pressione sanguigna può misurare il valore della pressione arteriosa e misurare simultaneamente la frequenza cardiaca. Il metodo di misurazione della pressione oscillometrica che migliora l'accuratezza della misurazione ogni volta.

II.PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Adottando il metodo oscillometrico di misurazione della pressione sanguigna, il misuratore di pressione sanguigna rileva il movimento del flusso sanguigno attraverso l'arteria brachiale e converte i movimenti in una lettura digitale.

III.USO PREVISTO/INDICAZIONI DI UTILIZZO
Il misuratore di pressione è un sistema non invasivo di misurazione della pressione sanguigna progettato per determinare la pressione diastolica e sistolica e la frequenza del polso di un individuo adulto utilizzando una tecnica oscillometrica non invasiva in un bracciale gonfiabile e avvolto intorno al braccio superiore di dimensioni comprese tra 22 e 42 cm. È destinato ad essere utilizzato in ambiente ospedaliero e casa.

IV.CONTROINDICAZIONE
L'uso di qualsiasi misuratore elettronico di pressione sanguigna è inappropriato per la persone con gravi anemie.

Questo dispositivo è destinato esclusivamente alla misurazione della pressione sanguigna e della frequenza del polso negli adulti. Non utilizzare il dispositivo per altri scopi. Questo dispositivo non è un dispositivo medico. Il dispositivo diagnostico. L'autodiagnosi e il trattamento basato sui risultati delle misurazioni può essere pericoloso. Seguire le indicazioni del medico.

V.STRUTTURE E ACCESSORI DEL DISPOSITIVO

1. Dispositivo Principale



2. Istruzioni del Display LCD

1 Indicatore del livello della batteria
2 Simbolo ID utente
3 Simbolo di memoria
4 Simbolo del segnale d'impulso
5 Numero del Gruppo di Memoria
6 Simbolo del cuore irregolare
7 Simbolo del valore medio
8 Simbolo del battito cardiaco irregolare
9 Unità di pressione
10 Simbolo del Data/ora
11 Visualizzazione Data/ora
12 Pressione arteriosa sistolica
13 Unità di pressione sanguigna
14 Pressione arteriosa diastolica
15 Visualizzazione della frequenza degli impulsi

VI.SETUP E PROCEDURE OPERATIVE
1.Installazione della batteria
Il misuratore di pressione sanguigna brandis il ganco verso l'alto e spingendolo nella direzione della freccia.

Installare 4 batterie da 1,5 V formato "AA" in modo che le polarità +(positivo) e -(negativo) corrispondano alla polarità del vano batteria come indicato. Recuperare il coperchio della batteria.

NOTA:
- Spegnere l'unità prima di sostituire la batterie.
- Le batterie in dotazione possono avere una durata inferiore.

2. Introduzione del livello della batteria
Modalità di spegnimento, premere il pulsante [Start/Stop] e Memory o Set, il dispositivo entra nel modello di misurazione/modello di registrazione/modello di impostazione rispettivamente. Quando viene visualizzato il livello della batteria, la batteria è esaurita e indica il livello del display LCD. I dettagli sono i seguenti:

i. Livello Batteria Pieno, Visualizzare l'icona della batteria piena (**▮▮▮**) e la batteria completamente carica.

ii. Livello Batteria basso. Indicare il simbolo di livello basso della batteria (**▮**), ancora può premere la misura e leggere la memoria. Si prega di cambiare tempestivamente la batteria o sostituire la batterie nuove.

iii. Batteria Esaurita. Simbolo di batteria scarica (▭) Lampeggia 3 volte e poi si spegne immediatamente.

3. Impostazione del dispositivo
3.1 Impostazione dell'ora
In stato Off, premere a lungo il pulsante "SET" fino a quando l'anno non lampeggia,premere il pulsante "SET" per passare a SP, premere il pulsante [Start/Stop] per regolare l'anno, premere il pulsante "SET" per impostare il monitor, eseguito a nascosta, non ci sarà trasmissione vocale.
premere il pulsante [SET] per passare a SP, premere il pulsante [Start/Stop] per regolare il mese, premere il pulsante "SET" per impostare il monitor, eseguito a nascosta, non ci sarà trasmissione vocale.
premere il pulsante [SET] per passare a SP, premere il pulsante [Start/Stop] per regolare il giorno, premere il pulsante "SET" per impostare il monitor, eseguito a nascosta, non ci sarà trasmissione vocale.
premere il pulsante [SET] non avrà alcuna risposta. Premere il pulsante [Start/Stop] e spegne automaticamente dopo 60 secondi, le impostazioni dell'utente saranno salvate.

3.2 Configurazione di data, ora e orologio
Quando il monitor si spegne, premere il pulsante [SET] e tenerlo premuto per 3 secondi circa.
Quando il display dell'anno lampeggia, premere il pulsante [MEM] per regolare i valori 1 per 1 fino al 2099. Una volta che la Anno impostata è OK, premere il pulsante [SET] per confermare.
Quando il display del mese lampeggia, premere il pulsante [MEM] per regolare i valori 1 per 1 fino a 12. Una volta che la Mese impostata è OK, premere il pulsante [SET] per confermare.
Quando il display della data lampeggia, premere il pulsante [MEM] per regolare i valori di 1 a 1 fino a 31. Una volta che la Data impostata è OK, premere il pulsante [SET] per confermare.
Quando appare lampeggiante 12/24, premere il pulsante [MEM] per selezionare il formato 12 ore o 24 ore. Una volta che la Mode Orario impostata è OK, premere il pulsante [SET] per confermare.
Quando il Display dell'Ora lampeggia, premere il pulsante [MEM] per regolare i valori di 1 a 1 fino a 23. Una volta che la Ora impostata è OK, premere il pulsante [SET] per confermare.
Quando il Display dei Minuti lampeggia, premere il pulsante [MEM] per regolare i valori di 1 a 1 fino a 59. Una volta che la Minuti impostata è OK, premere il pulsante [SET] per confermare.
Tutto fatto per l'impostazione della data e dell'ora.
Premere il pulsante [SET] accedere allo stato di impostazione dell'orologio, lo stato di impostazione dell'orologio è valido. Una lampeggia, premere il pulsante [MEM] per regolare i valori, premere il pulsante [Start/Stop] e il pulsante di impostazione, i minuti lampeggiano, premere il pulsante [MEM] per regolare i minuti, premere il pulsante [SET] il simbolo dell'orologio lampeggia.
Premere il pulsante [MEM] per regolare il valore, premere il pulsante [SET] per confermare, premere il pulsante [Start/Stop] per uscire, e il blocco in questo momento corrisponderà a quello dell'utente selezionato in precedenza.
Premere il pulsante [Start/Stop] per uscire dall'impostazione dell'orologio.
Non mettere il bracciale intorno alla braccio e il braccio ha qualche infiammazione, malattie acute infezioni ferite della pelle.

3.3 Commutazione dell'unità di misura
Nella modalità di spegnimento, premere a lungo il pulsante [Start/Stop] per 10 secondi. Premendo a lungo a cambia l'unità, da mmHg a kPa. Il display LCD mostra l'unità di misura corrente. Una volta che l'unità è impostata con successo. Premere il pulsante [Start/Stop] per spegnere il monitor e memorizzare l'impostazione.

3.4 Impostazione del volume
In stato Off, premere il pulsante [SET] per accedere alla modalità di impostazione del volume, il simbolo AVG e 6dH si illumina e rimarrà così il valore medio dello ultime 3 volte (Quando la memoria è più di 3 volte di letture).

Premendo nuovamente il pulsante [MEM] viene visualizzato il valore precedente. Per visualizzare una particolare memoria memorizzata, tenere premuto il pulsante [MEM] per circa 3 secondi fino a quella lettura memorizzata.

3.6 Cancellazione della Memoria
Per prima cosa premere il Pulsante Memoria. Poi, mentre lo tiene premuto, premere il pulsante Accensione/Spegnimento. Tutte le letture in memoria verranno a apparire — La cancellazione della memoria è completa. Tutti i valori memorizzati nella memoria saranno cancellati e non è possibile cancellare singole letture dalla memoria.

3.7 Metodo di Misurazione della Pressione
a. Premere brevemente il pulsante [SET], poi tenere premuto il pulsante [SET] e il pulsante [MEM] contemporaneamente per circa 1s, l'area di visualizzazione della pressione bassa dello schermo mostra la cifra 0, quindi entrare nella modalità di misurazione della pressione diastolica dopo aver rilasciato il pulsante.
b. Dopo essere entrati nella modalità di misurazione della pressione statica, la pressione diastolica è 0 mmHg. Premere il pulsante [Start/Stop] per avviare la pressione statica, e si lampeggia alla modalità lampo. Quindi premere il pulsante [Start/Stop] per spegnere il dispositivo.

VII.METODO DI MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA
1.Applicazione del bracciale al braccio sinistro
1.1 Assicurarsi che la spina dure sia saldamente inserita nel dispositivo principale.

1.2 Togliere gli indumenti aderenti dalla parte superiore del braccio sinistro.
1.3 Spingere il bracciale in forma tubolare, fino a quando non è adatto per il braccio per entrare.



1.4 Avvolgere il bracciale intorno alla parte superiore del braccio, a fare anche il tubo dell'aria situato sull'avambraccio.
1.5 La parte inferiore del bracciale deve trovarsi sul lato interno dell'articolazione del gomito del braccio superiore, andando verso l'alto per circa 3cm.

XV.SIMBOLI SCHERMATA.

Icona	Descrizione dello stato
IP21	Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non hanno effetti dannosi
	Pediatrico
	Data di fabbricazione
SN	Numero di Serie
	Parte applicata Tipo BF
	Cura dell'ambiente
	Indica un rischio di possibili effetti indesiderati
	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare morte o lesioni gravi.
	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni di lieve entità all'utente e al paziente o danni all'apparecchiatura.
	Fare riferimento al manuale di istruzioni
	Usare entro data

1.6 Colloque la banda de modo que quede bien envuelta alrededor el brazo cuando la corona de tela. Deje poco espacio entre el brazo y el brazalete.

1.7 Alinear la spina del tubo dell'aria del bracciale con l'interfaccia del tubo dell'aria sul lato sinistro del corpo del dispositivo, e inserirla fino alla fine.

Note:
A. Si prega di fare riferimento alla gamma di circonferenza del bracciale in "specifiche" per assicurare che venga utilizzato il bracciale appropriato.
- Si prega di mantenere il bracciale pulito. Se il bracciale si sporca, pulirlo con un panno morbido e acqua saponata e un detergente delicato, quindi sciacquarlo accuratamente e asciugare bene.
- Non asciugare mai il bracciale nell'asciugatrice o stirarlo. Si raccomanda di lavare il bracciale dopo ogni 50 misurazioni.
- Non mettere il bracciale intorno alla braccio se il braccio ha qualche infiammazione, malattie acute infezioni ferite della pelle.

B. Una spiegazione dei passi operativi necessari per ottenere accurate misurazioni della PRESSIONE DEL SANGUE e ripose per ulteriori informazioni.
- Posizione dell'utente nell'uso normale, tra cui
- 1) cuscinetto adeguato
- 2) gambe non incrociate
- 3) piedi posti sul pavimento
- 4) Nessun parlare o movimento
- 5) centro del bracciale a livello dell'atrio destro del cuore
- 6) Nessun movimento durante l'utente
- si rilassa il più possibile e non parli durante la procedura di misurazione.
- la raccomandazione di far trascorrere 5 minuti prima di effettuare la prima lettura.
- raccomandazione di misurare ogni volta allo stesso braccio.

- La posizione dell'operatore nella norma, incluso:

C. Una spiegazione del fatto che qualsiasi lettura della pressione sanguigna può essere influenzata dal sito di misurazione, dalla posizione dell'utente (in piedi, seduto, sdraiato), dall'esercizio fisico o dalle condizioni fisiologiche dell'utente.

D. Dettagli del fattori ambientali o operativi che possono influenzare il funzionamento del dispositivo, come ad esempio: Movimento del paziente comuni come battiti prematuri atriali o ventricolari o fibrillazione atriale, sclerosi arteriosa, scarsa perfusione, diabete, età, gravidanza, preeclampsia, malattie renali, movimento dell'utente, tremore, brividi).

Avvertenza:
- Sbloccaggiamento douvo a cavi o tubi, in particolare a causa della lunghezza eccessiva;
- Uso di accessori, parti sfuse e materiali accessibili usati nel dispositivo;
- L'uso di cordoni.

Segui le istruzioni del produttore per l'uso operativo sanitario autorizzato.

2. Misurazione della pressione sanguigna
1) In modalità di spegnimento, premere il tasto [Start/Stop] per l'avvio, la misurazione inizierà automaticamente e il bracciale si gonfierà automaticamente.

Premere il pulsante **START/STOP**. Iniziare la misurazione Gonfiamento

- Quando il bracciale inizia a gonfiarsi, il misuratore di pressione sanguigna inizierà a funzionare automaticamente. Nel processo di gonfiaggio, il misuratore di pressione sanguigna rileverà il polso per la prima volta. Se il polso nuovamente il bracciale durante l'intero processo di misurazione, si è rimanere stabili durante tutto il processo. Il bracciale sentirà l'astrazione del bracciale, che è un fenomeno normale e non è un problema.
- Se c'è qualche errore, si prega di fare riferimento alle "istruzioni di errore e guasti" nella sezione VIII per la risoluzione dei problemi.

2) Fermarsi automaticamente dopo il gonfiaggio completo, e iniziare a rilevare la frequenza del polso.

- 6) La pratica di misurazione e la condizione fisica, ecc., influenzeranno i risultati della misurazione. Si prega di comprendere la conoscenza della pressione sanguigna, ed eliminare tutti i tipi di fattori di interferenza.
- 7) Se il bracciale non autorizzato o non approvato viene utilizzato per misurare la pressione sanguigna, potrebbe causare letture errate. Pertanto, si prega di non utilizzare il bracciale diverso da quello fornito dal produttore.
- 8) Si prega di non utilizzare il dispositivo insieme agli apparecchi elettrici di monitoraggio medico sulla stessa parte del braccio, per evitare lesioni.
- 9) L'utenza dei componenti del dispositivo include il gruppo di controllo principale, il sensore, la pompa, la valvola elettromagnetica, la valvola di scarico, il tubo dell'aria e il bracciale, ecc. Se la vita utile di ogni parte delle specifiche del prodotto specifiche nell'utenza devono essere utilizzate; in caso contrario, potrebbe portare a problemi di sicurezza o di misurazione.
- 10)Il bracciale deve essere posizionato allo stesso livello del suo cuore.
- 11)Durante la misurazione, non parlare né muovere il corpo e il braccio.
- 12)Usare lo stesso bracciale per ogni misurazione.
- 13)Questo monitor elettronico della pressione sanguigna è progettato per gli adulti. Non è adatto per l'uso da parte di bambini o neonati. Consultare il proprio medico o altri operatori sanitari prima dell'uso su bambini più grandi.
- 14)Non è consigliato ai potenziali interferisce elettromagnetiche o di altro tipo tra il misuratore di pressione e altri dispositivi, nonché per consigli su come evitare tali interferenze, consultare la parte INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA - PRIMA DI EFFETTUARE UNA
- 15)Il monitor potrebbe non soddisfare le sue specifiche di precisione o causare rischi per la sicurezza se conservato o utilizzato al di fuori degli intervalli di temperatura e umidità specificati nelle specifiche.
- 16)Si prega di non condividere il bracciale con altre persone per evitare infezioni incrociate.
- 17)Si prega di notare che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare la garanzia dell'utente.

X. MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CALIBRATURA
- Non utilizzare o conservare il dispositivo in condizioni di umidità o di pressione e i fluidi accessori nella sudetta di irradiazione, da non usi il termometro per lungo tempo, rimuovi la batteria.

- 24) Ove di evitare che il misuratore di pressione sanguigna e danneggi, si prega di rispettare i seguenti punti, è può improprio comportare la perdita del servizi di garanzia:

- Si prega di non mettere il misuratore di pressione e il bracciale in un ambiente ad alta temperatura, umido, pieno di vapore acqueo o luce solare diretta. Consultare la tabella di specifiche per dettagli. Se conservato e utilizzato al di fuori degli intervalli di temperatura e umidità specificati, il prestazione non sarà garantita e potrebbe non essere in grado di raggiungere le specifiche stabilite.
- Si prega di non piegare saldamente il bracciale o il condotto dell'aria.
- Si prega di non smontare il misuratore di pressione.

- Si prega di non permettere che il misuratore di pressione sia sottoposto a forti impatti o vibrazioni (per esempio, far cadere il misuratore di pressione a terra).
- Si prega di non usare liquidi volatili per pulire il misuratore di pressione.
- Si prega di rimuovere la polvere dal tubo dell'aria e dal bracciale, a quanto necessario, il cotone assorbente immerso in alcol medico al 75% può essere utilizzato per pulirlo delicatamente, in modo da contiene la contaminazione.
- Carta, cotone o microfibre possono ridurre la protezione della batteria, se la batteria è anomala, come danni all'ambiente e deformazione del pacchetto della batteria, ecc, non usare questa batteria.

- Su richiesta, il produttore renderà disponibili diagrammi di circuito, liste delle parti componenti, descrizioni.
- Il paziente può cambiare la batterie.

Si istruzioni di calibratura, o altre informazioni che aiuteranno il personale di servizio per riparare quelle parti di apparecchiatura indicate dal fornitore specificato come riparabili dall'utente.

(4) Il monitor può mantenere la caratteristiche di sicurezza e prestazioni per tutta la durata di servizio di 5 anni.

5) Per il servizio clienti: Shenzhen BSX Technology Electronics Co., Ltd.
Servizio di garanzia, si prega di fare contatto support@sincare.com.
6) Si prega di notare che cambiamenti o modifiche non espressamente ogni anno o dopo la riparazione. Contattare il centro servizi.

XI.PULIZIA E DISINFEZIONE
(1)Pulizia:
Agenti di pulizia raccomandati: Detergente neutro per uso domestico.
Fasi di pulizia:
1) Scollegare la batterie prima della pulizia.
2) Il corpo del misuratore di pressione può essere pulito con un panno morbido pulito.
3) Il bracciale può essere pulito con un panno morbido pulito macchiato con una piccola quantità di detergente neutro o acqua.

(2)Disinfezione:
Agenti disinfettanti raccomandati: Soluzione di isopropanolo con concentrazione del 70%.
Fasi di disinfezione:
1) Pulire il corpo della macchina con un panno morbido pulito macchiato con una piccola quantità del disinfettante di cui sopra, e asciugarlo accuratamente.
2) Il corpo del monitor elettronico della pressione sanguigna può essere pulito con un panno pulito macchiato con una piccola quantità di alcol medico al 75% per la disinfezione.

- Non disinfettare con metodi come il vapore ad alta temperatura o l'irradiazione ultravioletta, che potrebbero danneggiare la strumento o accelerare l'invecchiamento!

- Si suggerisce di disinfettare il monitor elettronico della pressione sanguigna prima e dopo l'uso ogni volta. Ogni volta la disinfezione deve durare almeno 2 minuti. Il metodo di disinfezione e disinfettare ripetute ogni volta non deve superare le 2 volte.

XII.DICHIARAZIONE
1) I prodotti elettronici del monitor di pressione sanguigna fabbricati dalla azienda sono stati testati e conformi ai requisiti della direttiva sull'efficacia sono in linea con i requisiti normativi nazionali pertinenti.
2) I prodotti elettronici di tipo bracciale del monitor di pressione sanguigna fabbricati dalla nostra azienda sono stati controllati test di contrasto con il monitor di pressione sanguigna della colonna di mercurio, il valore di misurazione della pressione sanguigna è conforme ai requisiti che il valore di valore di misurazione del metodo auscultatorio e il suo errore sostituirà i requisiti specificati di IEC 80601-2-30, che è all'interno della gamma accettabile.

XIII.DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO DI SMALTIMENTO
La data di fabbricazione del prodotto può essere vista nel certificato di qualificazione, e la vita stimata del prodotto è di 5 anni.

Se i prodotti elettronici e le batterie vengono gettati direttamente nell'ambiente possono provocare danni.

ATTENZIONE: smaltire il dispositivo, i componenti e gli accessori opzionali secondo le norme locali applicabili. Lo smaltimento illegale può causare inquinamento ambientale.

Se i prodotti elettronici e le batterie vengono gettati direttamente nell'ambiente possono provocare danni all'ambiente. Alla fine del prodotto e della batteria, si prega di non gettarlo nel bidone della spazzatura, e di smaltirlo secondo la legge locale.

XIV.DICHIARAZIONE E AVVISO DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Avvertenza:
L'apparecchiatura non deve essere vicina o impilata con altre attrezzature e, se è necessario l'uso vicino o impilato, questa deve essere osservata attentamente quando è in uso, deve essere osservato e verificato che posse funzionare normalmente sotto la sua configurazione;

Ad eccezione del cavo venduto dal produttore dell'apparecchiatura come pezzi di ricambio dei componenti interni, l'uso di accessori e cavi non specificati può portare all'aumento delle emissioni o alla riduzione delle interferenze dell'apparecchiatura.

- potenziali reazioni allergiche ai materiali accessibili utilizzati nell'apparecchiatura.

Indicazioni e dichiarazione del produttore - emissioni elettromagnetiche

Il modello BSX516 è inteso l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l'utente del modello BSX516 dovrebbe assicurarsi che venga usato in tale ambiente.

Test di emissione	Conformità	Ambiente elettromagnetico - indicazioni
Emissioni RF (CISPR 11)	Gruppo 1	Il modello BSX516 usa energia RF solo per le sue funzioni interne. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non è probabile che causino interferenze nelle apparecchiature elettroniche nelle vicinanze.
Emissioni RF (CISPR 11)	Classe B	Il modello BSX516 è adatto per l'uso in ambienti domestici e in ambienti direttamente collegati a una rete di alimentazione a bassa tensione che alimenta edifici usati per scopi domestici.
Emissioni armoniche (IEC 61000-3-2)	Non applicabile	
Emissioni fluttuazioni di tensione/flicker (IEC 61000-3-3)	Non applicabile	

Indicazioni e dichiarazione - immunità elettromagnetica

Il modello BSX516 è inteso l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l'utente del modello BSX516 dovrebbe assicurarsi che venga usato in tale ambiente.

Test di immunità	IEC 60601 livello di test	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - indicazioni
Scarica elettrostatica (ESD) (IEC 61000-4-2)	± 8 kV a contatto ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in aria	± 8 kV a contatto ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV in aria	I pavimenti devono essere in legno, cemento o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono ricoperti da materiale sintetico, l'umidità relativa deve essere almeno del 30%.
Transitori/scariche elettriche veloci (IEC 61000-4-4)	± 2 kV per le linee di alimentazione ± 1 kV per le linee di ingresso/uscita	Non applicabile	La qualità della rete di alimentazione principale deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Sovratensione (IEC 61000-4-5)	± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV da linea a linea ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV da linea a terra	Non applicabile	La qualità della rete di alimentazione principale deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.
Cali di tensione, brevi interruzioni e variazioni di tensione sulle linee di ingresso dell'alimentazione (IEC 61000-4-11)	Calo a 95% in 0,5 cicli Calo a 60% in 5 cicli Calo a 30% in 25 cicli Calo a 95% in 5 s (calo di rete fp a 50 Hz e 60 Hz, per 25 cicli)	Non applicabile	La qualità della rete di alimentazione principale deve essere quella di un tipico ambiente commerciale o ospedaliero. Se l'utente del modello BSX516 richiede il funzionamento continuo durante le interruzioni di alimentazione, si consiglia che il modello BSX516 venga alimentato da un gruppo di continuità o da una batteria.
Frequenza di alimentazione (50/60 Hz) campo magnetico (IEC 61000-4-8)	3 A/m, 50 Hz/60 Hz	3 A/m, 50 Hz/60 Hz	I campi magnetici della frequenza di alimentazione devono essere a livelli caratteristici di una tipica posizione in un tipico ambiente commerciale o ospedaliero.

NOTA: UT è la c.a. da rete prima di applicare il livello di prova.

Indicazioni e dichiarazione - immunità elettromagnetica

Il modello BSX516 è inteso l'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato sotto. Il cliente o l'utente del modello BSX516 dovrebbe assicurarsi che venga usato in tale ambiente.

Test di immunità	IEC 60601 livello di test	Livello di conformità	Ambiente elettromagnetico - indicazioni
RF condotta (IEC 61000-4-6)	3 Vrms, dalla banda ISM	Non applicabile	Apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili non devono essere utilizzate più vicino a qualsiasi parte del modello BSX516, compresi i cavi, della distanza di separazione consigliata calcolata dall'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore.
RF irradiata (IEC 61000-4-3)	10 V/m, da 80 MHz a 2,7 GHz (distanza di separazione consigliata 1,17 √P 80 MHz a 800 MHz, 2,33 √P da 800 MHz a 2,7 GHz, dove P è la potenza nominale massima di uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m). Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, come determinato da un sondaggio elettromagnetico del sito, devono essere inferiori al livello di conformità in ogni gamma di frequenza. Si può verificare interferenze nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate con il seguente simbolo:	Non applicabile	10 V/m, da 80 MHz a 2,7 GHz (distanza di separazione consigliata 1,17 √P 80 MHz a 800 MHz, 2,33 √P da 800 MHz a 2,7 GHz, dove P è la potenza nominale massima di uscita del trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore e d è la distanza di separazione consigliata in metri (m). Le intensità di campo dei trasmettitori RF fissi, come determinato da un sondaggio elettromagnetico del sito, devono essere inferiori al livello di conformità in ogni gamma di frequenza. Si può verificare interferenze nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate con il seguente simbolo:

NOTA 1A 80 MHz e 800 MHz, si applica la gamma di frequenza più alta.
NOTA 2 Queste linee guida potrebbero non essere applicabili in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica è influenzata dall'assorbimento e dalla riflessione da strutture, oggetti e persone.

• La resistenza del campo dei trasmettitori fissi, quali le stazioni base per telefoni cellulari/ senza fili e le radio mobili da terra, radio amatoriali, programmi radio AM e FM e televisivi, non può essere prevista teoricamente con precisione. Per valutare l'ambiente elettromagnetico dei trasmettitori fissi RF, si consiglia un sito elettromagnetico dovrebbe essere considerato. Se la forza del campo misurata nella posizione in cui viene utilizzato il modello BSX516 supera il livello di conformità RF sopra indicato, il modello BSX516 dovrebbe essere osservato per verificare il normale funzionamento. Se viene osservata una prestazione anomala, potrebbero essere necessarie misure supplementari, come il riorientamento o la ricollocazione del modello BSX516.
Sopra la gamma di frequenza che va da 150 kHz a 80 MHz, le resistenze del campo dovrebbero essere inferiori a 3V/m.

Distanze consigliate tra apparecchiature di comunicazione RF portatili e mobili e il modello BSX516

Il modello